




Bruerveiledning

Sikkerhetsnett



ADVARSEL

**Følg instruksjonen og les brukerveiledningen nøye
før du monterer og bruker trampolinen**

Advarsel ved bruk av trampolinen

Nordic Fintess AS anbefaler at det aldri skal være mer enn en person på trampoline av gangen. Flere som hopper på likt, øker sjansen for alvorlige skader på hodet, rygg og nakke og beinbrudd.



Lammelse eller død kan bli resultatet dersom du lander på hodet eller nakken. Å ta salto på trampolinen øker faren for at slike skader kan oppstå.




-
- Denne brukermanualen er utarbeidet for at du skal bli kjent med alle sikkerhetsregler for bruk av trampolinen før du tillater noen å bruke trampolinen. Kontakt forhandler hvis du er i tvil om hvordan brukerveiledningen skal forstås.
 - Bruk alltid sikkerhetsnett rundt trampolinen. Forsikre deg om at sikkerhetsnettet er tilstrekkelig festet og at nettet er helt før hver bruk.
 - Sjekk og test trampolinen etter montering. Kontakt forhandler ved eventuelle spørsmål.
 - Trampolinen skal ikke benyttes uten at noen har oppsyn med den, dette er uavhengig av erfaring eller alder på trampolinebrukeren. Forstyrr aldri de som hopper på trampolinen.
 - Trampolinen bør ikke benyttes av barn under 6 år, eller av noen over 90 kg.
 - Ikke benytt trampolinen når hoppeduken er våt eller skitten. Inspiser trampolinen hver gang før bruk. Gå også over alt av skruer, pass på at de er skikkelig skrudd til.
 - For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er til stede, kan det hjelpe å feste en presenning eller værtrekk over den. Fjern stige og lagre den på sikkert sted.

Til trampolinebrukerne


- Ikke benytt trampolinen når du er påvirket av narkotika eller alkohol. Ikke røyk i forbindelse med at du hopper på trampolinen.
- Unngå å hoppe for høyt. Ikke hopp så lenge at du blir utslitt. Hopp kontrollert. Forsøk aldri å hoppe over sikkerhetsnett.
- Ha alltid noen til å se etter trampolinen når den benyttes, hopp aldri alene. Vi anbefaler at det aldri bør være mer enn en som hopper på trampolinen av gangen.
- Ikke hopp på polstringskanten med vilje. Ikke heng i sikkerhetsnett, eller forsøk å klatre i nettet. Ta av alt av smykker som kan henge seg fast i sikkerhetsnett, eller lage annen skade i maskene.
- Ikke bruk klær med glidelåser, kroker eller spisse beltespenner.
- Sikkerhetsnett er ikke designet sånn at du kan henge opp ting i nettet, bortsett fra ting spesielt designet fra produsent.
- Benytt sikkerhetsnettets dør når du skal klatre ut og inn på trampolinen. Lukk alltid igjen åpningen når du enten har klatret inne eller ut. Ikke forsøk å klatre inn på trampolinen ved å krype under sikkerhetsnett. Ikke bruk trampoline som et springbrett for å hoppe over til andre objekter.

DELE LISTE


Delenummer og beskrivelse	Antall
A. Topprør med gummibeskyttelse	12 stk
B. Bunnrør med gummibeskyttelse	12 stk
C. Toppstykke til topprør (blå/grønn)	12 stk
D. U- skrue	24 stk
E. Klemme til D, U-skrue	24 stk
F. Låsemutter	48 stk
G. Beskyttelsesdeksel til D, U-skrue	48 stk
H. Snor	12 stk
I. Sikkerhetsnett	1 stk



A Topprør med gummibeskyttelse
12 stk




B. Bunnrør med gummibeskyttelse
12 stk




C. Toppstykket til
topprør 12 stk




G. Beskyttelsesdeksel til, D
48 stk



D. U-skrue
24 stk




H. Snor
12 stk



E. Klemme for D
24 stk



F. Låsemutter
48 stk



I. Sikkerhetsnett
1 stk

Monteringsanvisning

STEG 1: Fest Toppstykket C til Topprøret A. Gjør dette på alle 12 settene med rør som vist på bilde 1 neste side.

STEG 2: Monter Topprøret A til Bunnrøret B, som vist på bildet på neste side, gjør dette med alle 12 settene med rør.



STEG 3: Monter nå fast disse rørene til beina på trampolinen, vist på tegningen på neste side. Ha med deg en som kan hjelpe deg å holde rørene når du monterer dette. Fest B, Bunnrøret til beinet på trampolinen, bruk en av D, U-skruen, og E, Klemmen, stram til med F, Låsemutteren.

STEG 4: Mens en hjelper fortsatt holder rørene stille, monter fast den andre av av D, U-Skruen nederst på beinet til trampolinen, bruk E, Klemme og stram til med F, Låsemutter.

Forsikre deg om at enden av B, Nedre Bunnrør, målt fra toppen, er 24 cm fra bakken.


Når alle U-Skruene er montert på, sett på G, beskyttelsesdekselet, på U-Skruene. Dette gjøres for å forhindre at noen skader seg på skruene, det er kun de nederste U-Skruene som trenger slik beskyttelsesdeksel.

Repeter steg 3 og 4 til alle rørene er montert fast på trampolinen.





STEG 5: Fest nå selve Sikkerhetsnettet på innsiden av rørene, pass på at håndtaket på Toppstykkene på toppen av rørene peker utover. Fest så løkken på Toppstykket som vist å bildet. Gjenta dette på alle stengene



STEG 6: Tre en ende av H, Snoren, gjennom håndtaket på C, Toppstykket. Fest løkken øverst på sikkerhetsnettet, bind så en knute slik at sikkerhetsnettet ikke glir ned. Tre så snoren nedover stangen og flett det inn i nettet helt ned til bunnen som vist på bildet til venstre. Tilslutt lager du en løkke rundt røret og knytter en knute. Repeter dette på alle stolper. Forsikre deg om at knutene er godt strammet til.


TIPS: Ved montering av sikkerhetsnettet, stram nettet nedover samtidig som du trer i snorene i nettet. Stram også nettet etter hvert som du forflytter deg rundt trampolinen, men pass på at det ikke blir for stramt da stolpene kan gå ut av stilling.

La nettet gå helt ned mellom polstringskant og rørene.

Når du er kommet helt rundt og skal montere den avsluttende delen, må du løsne opp det første du monterte, knyt disse to sammen i den siste stolpen. Her bør åpningen for inn- og utstigning være. Løft sikkerhetsnettet godt opp slik at man kan kripe inn.

STEG 7 ADVARSEL

Du bør nå gå over alle rørene og skruer før du begynner å bruke trampolinen. Viktig at Sikkerhetsnettet står stødig og rett for at det skal fungere hensiktsmessig.



Kundeservice

Om det skulle oppstå feil ved ditt produkt, ber vi dem gjøre følgende:

- Gå gjennom monteringsanvisningen for å sjekke om produktet er riktig montert.
- Ta kontakt med din forhandler av produktet dersom ikke problemene ble løst i punktene over.
- Bestilling av eventuelle deler gjøres i butikken hvor du kjøpte produktet.

For øvrige tekniske spørsmål vedrørende produktet, ta kontakt med Nordic Fitness Servicesenter.

Telefonnummer finner du nedenfor. Nesten samtlige av de spørsmål eller problemer som måtte oppstå, kan løses ved å snakke med en av Nordic Fitness sine servicemedarbeidere.

For tekniske og brukermessige spørsmål, kontakt:

Nordic Fitness Servicesenter

Strandveien 33

Postboks 21

3050 Mjøndalen

Servicesenter: 32 27 27 27
Hovedkontor: 32 27 27 00
Telefaks: 32 27 27 01
E-post: service@nordicfitness.no



Denne manualen er ment som et hjelpemiddel til brukerne. Vi kan ikke garantere for feil i oversettelsen, eller tekniske endringer på produktet.

The owner's manual is only for the customer reference.

We can not guarantee for mistakes occurring due to translation or change in technical specification of the product.