


FORENKELT NORSK BILAG TIL
"USER'S MANUAL"

PRO FORM 585 Perspective
PETL41306.0




▲ ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader ved bruk av tredemøller, vennligst les følgende:

1. Det er eiers eget ansvar å sørge for at alle brukere av tredemøllen setter seg inn i hvordan den skal benyttes.
2. Bruk tredemøllen kun som anvist i denne brukerveiledningen.
3. Plasser tredemøllen på et jevnt (vannrett) underlag. Det skal være minimum 2 meter avstand bak tredemøllen. Sørg for at ikke tredemøllen plasseres på luftventiler og lignende. For å beskytte teppe/gulv anbefaler vi at en matte benyttes, se vår katalog for mer informasjon
4. Tredemøllen må plasseres i nærheten av en stikkontakt. Unngå unødvendig skjøteledning.
5. Tredemøllen skal kun benyttes innendørs. Unngå fuktighet og støv. Plasser ikke tredemøllen i garasjen eller i nærheten av vann.
6. Hold alltid barn under 12 år, samt kjæledyr unna tredemøllen. **DETTE ER VIKTIG!!!**
7. Tredemøllen bør ikke benyttes av personer tyngre enn 136 kg.
8. Tredemøllen skal maksimalt benyttes av 1 person av gangen.
9. Benytt alltid treningstøy når du benytter tredemøllen. Unngå løse klær som kan hekte seg opp i tredemøllen.
10. Benytt alltid gode joggesko. Gå, eller løp aldri barbert eller i strømpelesten.
11. Benytt alltid en strømkilde knyttet til jord. Ingen andre apparater bør være tilknyttet samme kurs som tredemøllen.
12. Hvis skjøteledning må benyttes, bør skjøteledningen være minst 1mm². Skjøteledningen skal ikke være lenger enn 1,5 m.
13. Hold ledningen unna varme overflater.
14. Beveg aldri tredemøllens overflate (løpebelte) uten at beltet er i bevegelse. Ikke benytt tredemøllen hvis strømledningen er skadet.
15. Skru umiddelbart av tredemøllen dersom den ikke fungerer som den skal.
16. Hold deg alltid i håndtakene når du starter tredemøllen, stå med et bein på hver side av løpebåndet til båndet begynner å gå
17. Tredemøllen går i hele 20 km/t. Juster alltid hastigheten opp gradvis for å unngå ubehageligheter.

18. Pulsmåleren ikke et medisinsk verktøy, og derfor ikke 100% nøyaktig. Pulsmåleren skal ses på som et hjelpemiddel slik at brukeren kan finne sine forskjellige treningssoner.
19. Forlat aldri tredemøllen når den er i gang. Fjern alltid den røde sikkerhetsnøkkelen når tredemøllen ikke er i bruk.
20. Når du flytter tredemøllen, sørg alltid for at løpebanen er låst i oppslått posisjon (SpaceSaver).
21. Gå over hele tredemøllen regelmessig, stram til samtlige skruer og deler jevnlig.
22. Aldri mist eller innfør mindre objekter inn i tredemøllen.
23. VIKTIG!!! Dra alltid ut strømledningen før du skal foreta vedlikehold av tredemøllen. Fjern aldri motorkonsollen eller motordekselet uten at representanter fra Nordic Fitness AS eller andre autoriserte servicefolk har rådet deg til å gjøre det.
24. Denne tredemøllen er kun laget for hjemmebruk. Bruk av tredemøllen til kommersielt bruk, som på treningssenter, hoteller, bedrifter, osv., gjøres på eget ansvar. Tredemøllen er ikke designet for slik bruk.
25. For å unngå støt, tørk av all fuktighet etter bruk av tredemøllen
26. Fest alltid tråden med sikkerhetsnøkkelen på til bukselinningen når du benytter tredemøllen.
27. Når du benytter en iFit.com CD eller video, så vil du høre en elektronisk lyd for å gjøre deg oppmerksom på at tredemøllen nå vil endre hastighet og/eller stigning. Hør alltid etter denne lyden, slik at du er forberedt på at tredemøllen vil endre hastighet og/eller stigning. I noen tilfeller vil tredemøllen endre hastighet og/eller stigning før den personlige treneren beskriver endringene.
28. Når du benytter en iFit.com CD eller video, kan du også justere hastighet og stigning manuelt når du måtte ønske det. Det gjøres ved å presse knappene for hastighet og stigning. Når du nestegang hører en elektronisk lyd fra tredemøllen, vil den gå tilbake til de forhåndsinnstilte justeringene som ligger i programmene.
29. Fjern alltid iFit.com Cd'en eller videoen fra CD spilleren eller videospilleren din når du ikke benytter dem.


▲ ADVARSEL: Før du begynner å trene bør du kontakte din lege. Dette er spesielt viktig for personer over 35 år, eller for personer med tidligere helseproblemer. Produsenten, Icon Health & Fitness eller leverandøren, Nordic Fitness AS, tar ikke ansvar for personlige skader eller andre forhold som skyldes bruk av denne tredemøllen.



▲ FØR DU STARTER

Takk for at du valgte en Pro-Form tredemølle. Nordic Fitness AS er stolte over å kunne tilby tredemøller fra Icon Health & Fitness i Norge. Foruten å være den største produsenten og markedsfører av hjemmetreningsprodukter, er Icon verdens største leverandør av tredemøller. Nordic Fitness AS setter mye prestisje i å føre dette videre på det norske markedet. Med fokus på kvalitet i alle ledd vil Nordic Fitness AS gjøre mange treningsglade mennesker lykkelige.

Bruk tid til å sette deg inn i det norske bilaget, foruten den originale "USER'S MANUAL". Om du skulle ha noen spørsmål utover dette, vennligst ta kontakt med oss i Nordic Fitness AS på telefon 32 27 27 27



MONTERING

Det bør være to personer som monterer tredemøllen. Plasser tredemøllen i senter av rommet før du fjerner emballasjen. Kast ikke tredemøllen før tredemøllen er ferdig montert. Du trenger kun en stjernetrekker for å montere tredemøllen.

Merk: På baksiden av tredemøllens belte er det et "high performance" smøremiddel. Under frakt kan det forekomme at noe av dette smøremiddelet kan bli overført til oversiden av tredemøllens belte eller kartong. Dette er helt vanlig, og har ingen innvirkning på tredemøllen. Dersom det har kommet smøremiddel på beltet, er det bare å tørke dette bort med en fille.

Vennligst følg bildene på side 6-8 i den engelske "USER'S MANUAL":

BRUK OG JUSTERING

PERFORMANT LUBE™ LØPEBÅNDET

Tredemøllen din trenger et løpebåndet med PERFORMANT LUBE™, undersiden av beltet er dekket med et avansert smøremiddel. **VIKTIG: bruk aldri klebrig silikonspray eller andre væsker på løpebåndet eller på platen under løpebåndet. Slike type væsker vil svekke løpebåndet og skape unødig belastning.**

HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN

Dette produktet må bli koblet til en stikk kontakt som er jordet. Hvis tredemøllen ikke fungerer riktig eller gå i stykker, vil jordingen redusere motstand for elektrisk strøm for å redusere risikoen for elektrisk støt. Dette produktet er utstyrt med en ledning, som har en delejordingskontakt og en vanlig jordingskontakt.

Plugg den indikerte enden av strømledningen inn i støpselet på tredemøllen (se figur 1 side 8). Plugg deretter den andre enden i støpselet i veggen (se figur 2 side 8). Dersom det er en annen strømkurs enn 230V, kan det være at et adapter vil være nødvendig. Merk: i Italia trenger man et slikt adapter (følger ikke med) mellom strømledningen og uttaket. Viktig: tredemøllen er ikke kompatibel med GFCI-utstyret uttak.



FARE: Ukorrekt tilknytning av delejordingskontakt kan resultere i stor fare for elektrisk støt. Kontroller med en kvalifisert elektriker eller en servicemann hvis du er i tvil om produktet er riktig jordet. Ikke modifierer pluggen som følger med produktet. Dersom den ikke passer til støpselet, kontakt en elektriker for montering av et riktig støpsel.



ADVARSEL: Les anbefalingene før du begynner å betjene konsollen.

- Ikke stå på løpebåndet når tredemøllen står på siden.
- Fest alltid sikkerhetsnøkkelen i bukselinningen når du benytter tredemøllen.
- Juster hastigheten med små økninger for å unngå plutselige fartsøkninger.
- For å unngå elektrisk sjokk, hold konsollen tørr. Ikke søl drikke på konsollen.

stjort ved å trykke på en knapp. Etter hvert som du løper, så vil displayet med en 400m løpebane vise deg hvor du er på runden, samtidig som de fire vinduene vil gi deg de verdiene du oppnår etter hvert som du løper. Du kan til og med måle din hjertefrekvens ved å benytte deg av den innebygde pulsmåleren.

8 sertifiserte personlige treningsprogram(på 760, 13 på 790) er bygget inn i tredemøllen. Hvert av programmene styrer automatisk stigningen og hastigheten til tredemøllen etter hvert som det fører deg gjennom en effektiv treningsøkt. Det er også pulsprogrammer som gjør at pulsen din bestemmer hvor raskt møllen skal gå, ut fra de forutsetningene du legger inn.

Konsollen tilbyr deg også et avansert program iFit.com interaktiv teknologi. IFit.com teknologien er akkurat som å ha en personlig trener i ditt eget hjem. Ved å benytte den medfølgende audiokabelen kan du koble tredemøllen din opp mot din hjemmestereo, din bærbar stereo, eller computeren din for deretter å spille spesielle i.fit.com CD-programmer (CD'ene følger ikke med). IFit.com CD-programmer styrer automatisk hastighet og stigning på tredemøllen, akkurat som en personlig trener fører deg gjennom hvert trinn i treningen din. Høyenergi musikk fører til høyere motivasjon. Hver CD tilbyr to forskjellige programmer som er laget av sertifisert personlig trenere.

En annen mulighet du har er å koble tredemøllen din til en videospiller og TV, for deretter å spille av iFit.com video programmene. (Videokassetten er tilgjengelige separert). IFit.com videoprogrammer tilbyr de samme mulighetene som CD-en gjør, men legger til spenningen

med å trene sammen med en klasse og en instruktør – den mest populære trenden hos helsestudioer i USA.

Med tredemøllen knyttet til din computer, kan du også gå til vår nye internettside www.iFit.com, og få tilgang på enda flere programmer. Velg mellom et utvalg av basisprogrammer som interaktivt styrer hastighet og stigning på din tredemølle for å få deg til å nå dine personlige treningsmål. Eller du kan benytte iFit.com lydprogrammer eller videoprogrammer direkte fra vår internettside. Besøk www.iFit.com for komplette detaljer.

Se www.iFit.com for å lære om de andre mulighetene som ligger i iFit.com. For å bestille iFit.com CD-plater iFit.com videokassetter, kontakt din lokale forhandler.

For å benytte Manuell Mode på konsollen, følg stegene som begynner på side 12 i "USER'S MANUAL". **For å benytte en personlig treners program**, se side 14 i "USER'S MANUAL". **For å benytte iFit.com CD-plate eller videokassett**, Se side 20 i "USER'S MANUAL". **For å benytte iFit.com direkte fra vår internettside**, se side 22 i "USER'S MANUAL".

STEG FOR STEG BETJENING AV KONSOLLEN

Kontroller at on/off bryteren, som sitter på baksiden av motordekselet ved uttaket til strømledningen, er tilkoblet. Deretter kontrollerer du om nøkkelen er tatt ut av konsollen og at strømledningen er ordentlig tilsluttet (se HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN på side 10 i "USER'S MANUAL").


Når du er klar til å starte treningen, still deg med hvert bein på hver side av løpebåndet på tredemøllen. Finn klipsen med sikkerhetsnøkkelen og fest den til bukselinningen.

HVORDAN BENYTTET MANUELL INNSTILLING


1 Sett sikkerhetsnøkkelen inn i startbryteren.




Når sikkerhetsnøkkelen er satt inn, vil de fire displayene og forskjellige indikatorer på konsollen begynne å lyse.

2 Velg manuell innstilling.



Når sikkerhetsnøkkelen er satt inn vil manuell innstilling bli valgt og "M" indikatoren vil lyse. Dersom et program er valgt, press  (program knappen) flere ganger etter hverandre helt til du kommer til kommer tilbake til manuell innstilling.

3 Press (startknappen) eller (hastighetsknappen) for å starte tredemøllen.

En stund etter at knappen er presset, begynner løpebåndet å gå, med en hastighet på 1,6 km/t. Hold i håndtakene å begynn å gå langsomt. Etter hvert som du trener, kan du endre hastigheten på løpebåndet ved å presse  (hastighetsknappen) til du når ønsket hastighet.

For å stoppe løpebåndet, press  (stoppknappen). TID/STIGNING/SEGREGERT TID displayet vil begynne å blinke. For å starte løpebåndet på nytt, press  (startknappen) eller  (hastighetsknappen).


4 Hvordan forandre stigningen på tredemøllen til ønsket posisjon.

For å endre stigningen på tredemøllen, press  (høydejusteringsknappen). Hver gang denne knappen blir presset, vil tredemøllen endre helning med 0,5%. Helningen kan justeres fra 1,5% til 12% stigning. Merk: Når du trykker på en av  høydejusteringsknappene, vil TID/STIGNING/SEGREGERT TID displayet vise stigningsendringen i noen sekunder. Etter at du har trykket på knappen vil det ta noen sekunder før tredemøllen når den valgte stigningen.

5 Følg utviklingen din ved å se på løpebanen og de fire displayene.


Løpebanen – Løpebanen representerer en distanse på 400 meter. Mens du trener vil lysdiodene flytte seg rundt banen i takt med din fart helt til du har løpt de 400 meterne banen representerer. Da vil du på nytt starte en ny 400 metersrunde.


Distanse/Runde displayet – Dette displayet viser distansen du har gått eller løpt og antall runder du har tilbakelagt (en runde er det samme som 400 meter). Displayet vil veksle mellom funksjonene hvert syvende sekund. Funksjonen som vises i vinduet blir til enhver tid merket med en blinkende pil over symbolet for distanse eller antall runder.

Tid/Stigning/Segregert tid displayet – Når den manuelle innstillingen eller iFit.com programmet er valgt, viser dette displayet den benyttede tiden. Når et program fra programmenyen er benyttet, viser dette displayet begge tidsverdiene for gjenværende tid i programmet og den gjenværende tiden i den hastigheten og stigningen du løper på i det valgte programmet. Displayet vil veksle mellom funksjonene hvert syvende sekund. Hver gang knappen for stigningsendringer  er trykket, vil dette displayet vise verdien for stigningen på tredemøllen.

Kalorier/Fett kalorier/Puls displayet – Dette displayet viser det tilnærmede tallet for kalorier og fett kalorier du har forbrent (se FAT BURNING side 29 i "USER'S MANUAL"). Hvert syvende sekund vil displayet veksle fra en verdi til den andre, som blir vist med en pil i displayet. Dette displayet vil også vise din hjerterefrekvens dersom et pulssensor er benyttet.

Hastighet/Minutter per kilometer displayet – Dette displayet viser hastigheten til løpebåndet og din estimerte tid per kilometer. Hvert syvende sekund vil displayet veksle fra en verdi til den andre, som blir vist med en pil i displayet.

Merk: Hastighet/ Minutter per kilometer displayet kan vise hastighet enten miles eller km/t. For å avgjøre hvilken måleenhet som er valgt, hold  Stopp knappen nede når du setter sikkerhetsnøkkelen inn i konsollen. En "E", for engelske miles, eller en "M"

for metriske kilometer, vil vise seg i displayet. Press  Hastighets knappen for å endre verdien som vises. Når den valgte måleenheten er valgt, fjern sikkerhetsnøkkelen, og sett den inn på nytt uten å holde stopp knappen inne. Merk: For enkelhetsskyld vises alle verdiene i "USER'S MANUAL" i miles.


6 Mål pulsen din, hvis ønskelig

Stå på fothvilerene og plasser hendene dine på metallhåndtakene på pulsstangen til tredemøllen. Innsiden av hånden din må hvile på oversiden av metallhåndtakene, og fingrene dine må berøre undersiden av metallhåndtaket. For å benytte pulssensoren, still deg med benene på fothvilerene og plasser – **unngå å flytte hendene dine når pulsen måles**. Når pulsen din er funnet, vil hjerterytmen indikatoren i vinduet for Kalorier/Fett kalorier/Puls blinke, og en rekke streker vil komme opp (- -). Etter noen sekunder vil din pulsfrekvens dukke opp i vinduet. **For å oppnå mest presis visning av hjertefrekvensen, fortsett å holde i metallhåndtakene ytterligere 15 sekunder.**

7 Slå på viften om ønskelig.

For å slå på viften, trykk på knappen nedenfor viften. Viften har to hastigheter. For å få den til å gå fortere trykkes knappen en gang til. Ved neste trykk vil viften stanse. NB Viften vil automatisk slå seg av etter noen minutter hvis båndet på tredemøllen står.

8 Når du avslutter treningen, stopp løpebåndet og fjern sikkerhetsnøkkelen.

Gå opp på fothvilerene, press  stopp knappen og fjern sikkerhetsnøkkelen fra konsollen. Oppbevar sikkerhetsnøkkelen på en sikker plass. **Merk: dersom en rekke av de andre indikatorene fortsetter å lyse og vise verdier etter at sikkerhetsnøkkelen er trukket ut, står konsollen innstilt på demo innstillingen. Se side 18 i "USER'S MANUAL" for å skru av demo innstillingen.**


Når du er ferdig med å benytte tredemøllen, skru av tredemøllen med on/off bryteren.

HVORDAN BENYTT DE INNEBYGDE PROGRAMMENE

1 Sett sikkerhetsnøkkelen inn i startbryteren.

Når sikkerhetsnøkkelen er satt inn, vil de fire displayene og forskjellige indikatorer på konsollen begynne å lyse.

2 Velg et av treningsprogrammene.

Når sikkerhetsnøkkelen er satt inn vil manuell innstilling bli valgt og "M" indikatoren vil lyse. For å velge et av de innebygde treningsprogrammene, press  (program knappen) flere ganger etter hverandre inntil P5, 6, 7 eller 8 vises i displayet for distanse.



Profilene på konsollen viser hvordan hastigheten og stigningen vil forandre seg gjennom programmet. Numrene ved siden av profilene viser maksimal hastighet og stigning for det gitte programmet. For eksempel, profilen nr 8 viser at gjennom det programmet vil farten gradvis øke den første halvdel for så å minke igjen den siste delen. Helningen vil være den samme gjennom hele programmet.





3 Press (startknappen) eller (hastighetsknappen) for å starte tredemøllen.

En stund etter at knappen er presset, vil løpebåndet automatisk stille seg inn på den første hastighet og stigningsinnstillingen for programmet. Hold i håndtakene å begynne å gå.

Hvert program er delt inn i mange tidssegmenter av forskjellig lengde. Tid/Stigning/Segregert tid displayet viser både gjenstående tid i programmet og den gjenværende tiden i det gjeldende segmentet i programmet. En hastighets innstilling og en stigningsinnstilling er programmert for hvert segment. Når det bare er tre sekunder igjen av første segment, vil det komme en lyd og tredemøllen vil automatisk stille seg inn til hastighets og stigningsinnstillingene for det andre segmentet.

Programmet vil fortsette med dette til Tid/Stigning/Segregert tid displayet teller ned til null. Løpebåndet vil da sakte stoppe opp.

Dersom hastighets eller stigningsinnstillingene for det gjeldende segmentet er for høy eller lav, kan man manuelt overstyre innstillingene ved å presse  (hastighets knappen) eller  (stignings knappen) på konsollen. **Når det neste segmentet begynner, vil tredemøllen justere seg til den neste hastighet og stignings innstillingen i programmet.**

For å stoppe programmet, press  (stopp knappen). Tid/Stigning/Segregert tid displayet begynner å blinke. For å starte programmet på nytt, press  (startknappen) eller  (hastighetsknappen). For å avslutte programmet, press  (stopp knappen), fjern sikkerhetsnøkkelen, og sett inn sikkerhetsnøkkelen på nytt.

4 Følg din utvikling med 400m banen og de fire displayene.

Se punkt 5 side 8

5 Mål pulsen din, dersom du ønsker det.

Se punkt 6 side 9

6 Når programmet er ferdig, fjern sikkerhetsnøkkelen fra konsollen.

Når programmet er ferdig, **kontroller at stigningen til tredemøllen er på det laveste nivået. Stigningen må være på det laveste nivået dersom tredemøllen skal kunne foldes sammen til lagringsposisjon, ellers vil tredemøllen bli skadet.** Deretter fjernes sikkerhetsnøkkelen fra konsollen. Oppbevar sikkerhetsnøkkelen på en sikker

plass. **Merk: Dersom konsollen fortsetter å lyse etter at du har fjernet sikkerhetsnøkkelen, se side 18 i "USER'S MANUAL", og skru av demo innstillingen.**

Når du er ferdig med å benytte tredemøllen, skru av tredemøllen med on/off bryteren.

HVORDAN BENYTTET PULSPROGRAMMENE

1 Ta på pulsbeltet. Det skal plasseres rett under brystmuskulaturen.

2 Sett nøkkelen i konsollen.

3 Velg et pulsprogram. Trykk på knappen for å starte et av pulsprogrammene. Trykk på knappen inntil P1, 2, 3, 4 (Gjelder både 760, 790) vises i displayet for distanse og helning. Gjennom program 1 vil din puls komme opp mot 85 % av maks puls. Program 2 og 3 vil komme opp til ca 80 % av din estimerte maks puls. Program 4 vil holde deg nær den pulsen du har valgt å trene på.
NB! Din estimerte maks puls regnes på følgende måte; Man trekker alderen fra 220. For eksempel, hvis du er 30 år vil din estimerte maksimums puls være 190 slag i minuttet.

- 1. Skriv inn alder.** Når man velger et pulsprogram, bokstavene AGE kommer til syne i kalorier/watt ruten. Du må skrive inn alder for å bruke et pulsprogram. Hvis du ikke har skrevet din alder så bruk knappene til justering av gradene på mølla, til å justere den. Din alder vil bli lagret inntil ny alder blir tastet inn.
- 2. Hvis du skal bruke egendefinert program 1, 2, 3 eller 3 kan du nå gå til punkt 4.**
- 3. Skriv inn ønsket pulsnivå.** Trykk på startknappen.(programmet vil ikke starte nå) Bokstavene PLS kommer til syne samme ruten som AGE viste seg. Her kan du legge inn den pulsen som du ønsker å jobbe etter. F. eks 65 % av din maks puls. Du kan justere fra 50 til 85 %. Din estimerte maks puls regnes på følgende måte; Man trekker alderen fra 220. For eksempel, hvis du er 30 år vil din estimerte maksimums puls være 190 slag i minuttet.
- 4. Forandre toppfarten for programmet.** Bokstavene SPD vil komme til syne og maksimums fart for programmet vil blinke i speed/pace ruten. Hvis ønskelig kan man nå forandre toppfarten ved å trykke på en av farts knappene på displayet.
- 5. Trykk startknappen eller fartsknappen for å starte programmet.** Etter en stund vil møllen starte og automatisk justere seg etter første fartsnivå på programmet. Under programmet vil hele tiden det sammenligne med pulsfrekvensen din. Hvis pulsen er under nivået du valgte vil den justere gradene på mølla. Hvis du er over vil den senke seg. Hvis du når maksfarten du har tastet inn og pulsen din er for lav vil gradene på møllen øke slik at du nærmer deg ønskelig pulsnivå. Programmet vil fortsette til det ikke er mer tid igjen. Møllen vil senke farten og til slutt stoppe.

Hvis farten eller gradene på møllen er for høy eller lav, kan du justere det med fart eller gradeknappene. Men hver gang konsollen sammenligner pulsen din med de nivåene du har valgt vil møllen justere seg igjen for å få pulsen så nære nivået som mulig.

Hvis detektoren ikke klarer å fange opp pulsen din vil bokstavene PLS begynne å blinke. Møllen vil da sakkes ned til den igjen har kontakt med sensoren.

For å stoppe programmet, trykk stoppknappen eller fjern hovednøkkelen fra konsollen.

Hvis pulsbeltet ikke virker

Hvis den ikke registrerer kan en av følgende ting vær årsaken:

- Flytt beltet litt opp eller ned for å se om plasseringen er riktig
- Sensorene fungerer best hvis de er fuktige. Fukt disse eller påfør litt vaselin
- Hold deg innen en armlengdes avstand fra konsollen
- Pulsbeltet er utviklet for folk med normal puls. Mennesker med hjertefeil eller lignende kan få feil utslag på måleren.
- Batteriet i måleren er tomt

HVORDAN BRUKE FITNESSTEST PROGRAMMET (GJELDER KUN 790) BILDER SIDE 18

1 Ta på pulsbeltet. Det skal plasseres rett under brystmusklene.

2 Sett nøkkelen i konsollen.

3 Velg fitness test programmet.



Trykk på programvalgknappen til P5 vises i distanse. Når fitness test programmet er valgt vil tidstisplayet vise at programmet er 9 minutter langt. Søylediagrammet vil gjennom testen vise hjerteslagene dine.

4 Skriv inn alder

Det vil i displayet for kalorier/puls blinke "Gen" (kjønn) og en "m" for mann og "F" for kvinne. Velg en av dem ut fra ditt eget kjønn ved å bruke + og – knappene. Etter dette er gjort så trykker du enter knappen.

5 Skriv inn alder.

Etter at du har skrevet inn kjønn, ordet "AGE" og den tidligere alderen å blinke i displayet. Hvis alderen i displayet er riktig, trykker du enter. Hvis alderen ikke stemmer velger du ny alder ved å bruke + og – knappene. Når alder er riktig trykker du enter.

6 Press  (startknappen) eller  (hastighetsknappen) for å starte tredemøllen.

En stund etter at knappen er presset, vil løpebåndet automatisk stille seg inn på den første hastighet og stigningsinnstillingen for programmet. Hold i håndtakene og begynn å gå.

Gjennom testen vil computeren styre møllen. Når testen er ferdig vil båndet stoppe og ditt maks O2 opptak vil vise seg i displayet for Tid/Pace.

NB Hvis din puls overstiger 70 % av maks i den første delen av testen, er over 85 % over en lengre periode i løpet av testen eller det ikke er kontakt mellom pulsbelte og møllen, vil bokstavene "PLS" blinke i displayet for kalorier. Testen stanses og 0 vil vises i displayet for tid.

Følg displayet – se side 8 og 9

Bruke viften – se side 9

HVORDAN LAGE DINE EGNE PROGRAMMER. (KUN 790) BILDER SIDE 19

1 Sett nøkkelen i konsollen.

2 Velg en av bruker programmene.

Når nøkkelen er satt inn, trykk på program knappen til P6 eller P7 blinker i distanse displayet.

NB Hvis det ikke er definert noe program enda vil tre kolonner være indikert med lys søyler. Hvis mer enn 3 søyler lyser gå til delen "Hvordan bruke egendefinerte program" på neste side.

3 Trykk på start knappen eller fart + knappen og programmer ønsket fart og grader.

En liten stund etter at startknappen er trykt, vil båndet begynne å gå. Hold i håndtakene og begynn å gå. Se på diagrammet. Hvert av de egendefinerte programmene er innstilt med 1 minutts intervaller. En farts og en grad definisjon kan innstilles på hvert segment. Den valgte farten på den første kolonnen vil bli vist i den blinkende søylen. Grade antallet vil ikke vises i diagrammet. For å programmere dette segmentet, trykker du bare på ønsket fart og grader, ved å bruke knappene på konsollen. Når dette er gjort er dette lagret i minnet. Når dette er gjort vil de tre kolonnene flytte seg en kolonne til venstre. Da vil farten for det andre segmentet vises. Gjenta prosessen som du gjorde på det første segmentet. Fortsett å programmere så mange segmenter du ønsker. Det er plass til 40 segmenter, så programmet kan maks være på 40 minutter. **NB Når du er ferdig trykker du to ganger på stoppknappen og alt vil bli lagret i minnet.**

Når du er ferdig slår du av møllen.

HVORDAN BRUKE DINE EGNE PROGRAMMER. (KUN 790) BILDER SIDE 20

1 Sett nøkkelen i konsollen.

2 Velg ett av dine egne programmer

Trykk på startknappen til P6 eller P7 blinker i distanse displayet. I displayet for fart vil det i noen sekunder blinke maks farten for dette programmet. I displayet for tid vil du se hvor lenge det varer.

NB Hvis bare 3 kolonner lyser i displayet, gå tilbake til delen ”Hvordan lage egne programmer” øverst på siden.

3 Trykk på start eller fart + for å starte programmet

Møllen vil raskt stabilisere seg på den første valgte hastigheten i programmet. Hvert intervall vil vare i ett minutt og endringer varsles noen sekunder før ved at det kommer noen raske pip fra computeren. Det vil også blinke i displayene for fart og grader.

Disse vil vise hva som kommer i neste segment. De neste 7 segmentene vises i displayet. Du kan forlenge eller forkorte programmene. Ved forlengning se punkt 3 i forrige avsnitt. Forkorte gjøres ved at du trykker stopp knappen 2 ganger før et segment er ferdig. Dette kan gjøres når som helst i programmet. Du kan stoppe programmet når du vil gjennom treningen. Trykk på stoppknappen. For å starte programmet igjen trykker man på startknappen eller fart +. Farten vil da gå på laveste nivå til neste segment starter.

For å følge displayet – se side 8 – 9

For å bruke viften – se side 9

Mål pulsen din – se side 9

HVORDAN BRUKE IFIT.COM CD ELLER SPILLE MUSIKK PÅ CD-SPILLEREN (kun 790)

1 Sett nøkkelen i konsollen

2 Hvis du skal spille av en vanlig cd, trykkes play som vist på tegningen i punkt 4 på side 21 i ”Users Manual”. Lokket åpnes ved å trykke der det står ”Push” på dekkelet.

Stopp av cd – Trykk firkant

Pause – trykk start en gang til

Flytte mellom sanger – Piler til siden. Ett trykk flytter en sang

Volum – Piler opp og ned.

3 Spille av en Ifit.com cd. Lokket åpnes ved å trykke der det står ”Push” på dekkelet.

Sett inn cd og lukk dekselet. Trykk på Ifit.com knappen. Lyset i knappen skal tennes. Start cd ved å trykke play. Cd'en vil nå styre møllen gjennom hele programmet. Den kan når som helst stoppes ved å trykke stopp knappen.

For å følge displayet – se side 8 – 9

For å bruke viften – se side 9

Mål pulsen din – se side 9

HVORDAN KOBLE TREDEMØLLEN TIL CD SPILLER, VIDEO ELLER PC

For å benytte iFit.com CD, må tredemøllen være knyttet til din portable CD spiller, portable stereo, hjemme stereo, eller computer med CD spiller; se side 23 og 24 i "USER'S MANUAL" for tilkoblings instruksjoner. **For å benytte iFit.com videokassett**, må tredemøllen være knyttet til din videospiller; se side 24 i "USER'S MANUAL" for tilkoblings instruksjoner. **For å benytte iFit.com programmene direkte fra vår hjemmeside**, må tredemøllen være knyttet til din hjemme PC; se side 25 i "USER'S MANUAL" for tilkoblings instruksjoner.

HVORDAN KOBLE TIL DIN PORTABLE CD SPILLER

Merk: Dersom din CD spiller har separerte LINE OUT og PHONE uttak, se instruksjonene under punkt A. under. Dersom din CD spiller bare har et uttak, se instruksjonene under punkt B.

- A. Plugg den ene enden av audio kablet inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kablet inn i LINE OUT på CD spilleren. Plugg hodetelefonen inn i uttaket for PHONE.
- B. Plugg den ene enden av audio kablet inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kablet inn i dobbeltkontakten. Plugg dobbeltkontakten inn i LINE OUT på CD spilleren. Plugg hodetelefonen inn i det andre uttaket på dobbeltkontakten.

HVORDAN KOBLE TIL DIN PORTABLE STEREO

Merk: Dersom din stereo har et RCA-type AUDIO OUT uttak, se instruksjonene under punkt A. under. Dersom din stereo har en 3.5 med mer LINE OUT uttak, se instruksjonene under punkt B. Dersom din stereo kun har et PHONE uttak, se instruksjonene under punkt C.

- A. Plugg den ene enden av audio kablet inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kablet inn i et adapter. Plugg adapteret inn i AUDIO OUT uttaket på din stereo.

- B. Plugg den ene enden av audio kabelen inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kabelen inn i LINE OUT på stereo.
- C. Plugg den ene enden av audio kabelen inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kabelen inn i dobbelkontakt. Plugg dobbelkontakten inn i PHONE uttaket på stereo. Plugg hodetelefonen inn i det andre uttaket på dobbelkontakten.

HVORDAN KOBLE TIL DIN HJEMME STEREO

Merk: Dersom din stereo har et ubrukt LINE OUT uttak, se instruksjonene under punkt A. under. Dersom LINE OUT uttaket er brukt, se instruksjonene under punkt B.

- A. Plugg den ene enden av audio kabelen inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kabelen inn i et adapter. Plugg adapteret inn i AUDIO OUT uttaket på din stereo.
- B. Plugg den ene enden av audio kabelen inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kabelen inn i et adapter. Plugg adapteret inn i et RCA adapter (er å få kjøpt hos elektroforretninger). Deretter plugges du løs den ledningen som er festet til LINE OUT uttaket på stereo og plugges den inn i RCA adapteret på den siden som ikke er benyttet. Plugg RCA adapteret inn i LINE OUT på stereo.
- C. Plugg den ene enden av audio kabelen inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kabelen inn i dobbelkontakt. Plugg dobbelkontakten inn i PHONE uttaket på stereo. Plugg hodetelefonen inn i det andre uttaket på dobbelkontakten.

HVORDAN KOBLE TIL DIN COMPUTER

Merk: Dersom din PC har en 3.5 med mer LINE OUT uttak, se instruksjonene under punkt A. under. Dersom din stereo kun har et PHONE uttak, se instruksjonene under punkt B.

- A. Plugg den ene enden av audio kabelen inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kabelen inn i LINE OUT uttaket på din computer.
- B. Plugg den ene enden av audio kabelen inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kabelen inn i en dobbelkontakt. Plugg dobbelkontakten inn i PHONE uttaket på din computer. Plugg hodetelefonen inn i det andre uttaket på dobbelkontakten.

HVORDAN KOBLE TIL DIN VIDEOSPILLER

Merk: Dersom din videospiller har et ubrukt AUDIO OUT uttak, se instruksjonene under punkt A. under. Dersom din AUDIO OUT uttak er i bruk, se instruksjonene

under punkt B. Dersom du har en TV med en innbygd videospiller, se instruksjonene under punkt B. Dersom din videospiller er tilknyttet til din hjemme stereo, se HVORDAN KOBLE TIL DIN HJEMME STEREO, på forrige side, eller på side 14 i "USER'S MANUAL".

- A. Plugg den ene enden av audio kabelen inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kabelen inn i LINE OUT uttaket på din computer.
- B. Plugg den ene enden av audio kabelen inn i uttaket i fronten på tredemøllen nær uttaket for strømledningen. Plugg den andre enden av kabelen inn i en dobbelkontakt. Plugg dobbelkontakten inn i PHONE uttaket på din computer. Plugg hodetelefonen inn i det andre uttaket på dobbelkontakten.

HVORDAN BENYTTET I FIT.COM OG VIDEOPROGRAMMER

For å benytte iFit.com CD'ene eller videokassetene, må tredemøllen kobles opp til din portable CD spiller, portable stereo, hjemme stereo, computer med CD spiller, eller videospiller. Se avsnittene foran om hvordan du skal koble opp tredemøllen. **Merk: Dersom du vil bestille iFit.com CD'er og videoer, ta kontakt med Nordic Fitness på tlf. 32 27 27 00.**


Kontroller at on/off bryteren, som sitter på baksiden av motordekselet ved uttaket til strømledningen, er tilkoblet. Deretter kontrollerer du om nøkkelen er tatt ut av konsollen og at strømledningen er ordentlig tilsluttet (se HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN på side 10 i "USER'S MANUAL").

Når du er klar til å starte treningen, still deg med hvert bein på hver side av løpebåndet på tredemøllen. Finn klipsen med sikkerhetsnøkkelen og fest den til bukselinningen. Følg instruksjonene under for å bruke en iFit.com CD eller video. **Merk: Instruksjonene som følger med CD'en beskriver hvordan du skal benytte CD'en med en rekke Pro-Form tredemøller. Noen instruksjoner kan være rettet mot andre tredemøller enn denne.**

1 Sett sikkerhetsnøkkelen inn i startbryteren.

Når sikkerhetsnøkkelen er satt inn, vil de fire displayene og forskjellige indikatorer på konsollen begynne å lyse.



2 Velg iFit.com innstillingen.

Når sikkerhetsnøkkelen er satt inn vil manuell innstilling bli valgt. For å benytte et iFit.com CD eller video program, press  (program knappen). Da vil iFit.com indikatoren lyse.



3 Sett inn iFit.com CD'en eller videoen.




Dersom du benytter en iFit.com CD, sett CD'en inn i CD spilleren. Dersom du benytter en iFit.com videokassett, sett videokassetten inn i videospilleren.


4 Press start knappen på din CD spiller eller videospiller.

En stund etter at knappen er aktivert, vil din personlige trener begynne å instruere deg gjennom treningsøkten. Du følger bare enkelt de instruksjonene den personlige treneren gir. Merk: Dersom Tid/Stigning/Segregert tid displayet blinker, press  (startknappen) eller  (hastighetsknappen) på konsollen. Tredemøllen vil ikke reagere på et CD eller videoprogram mens Tid/Stigning/Segregert tid displayet blinker.



Gjennom CD eller videoprogrammet vil det høres en "pipelyd" for å gjøre deg oppmerksom på at nå er hastigheten og/eller stigningen i ferd med å endre seg. **Advarsel: Hør alltid etter "pipelyden", og forbered deg på at hastigheten og/eller stigningen skal endres. I noen tilfeller vil hastighet og/eller stigning endre seg uten at den personlige treneren forklarer endringene på forhånd.**

Dersom hastighet eller stigningsinnstillingene for høye eller for lave, kan du når som helst overstyre disse manuelt ved å presse  (hastighetsknappen) eller  (stigningsknappen) på konsollen. **Når det neste gang høres en "pipelyd", vil hastighet og/eller stigning endre seg til de neste innstillingene på CD eller videoprogrammet.**

For når som helst å stanse programmet, press  (stopp knappen). Tid/Stigning/Segregert tid displayet vil start å blinke. For å starte programmet på nytt, press  (startknappen) eller  (hastighetsknappen) igjen. Etter en stund vil løpebåndet begynne å gå med en fart på 1,6 km/t. **Når det neste gang høres en "pipelyd", vil hastighet og/eller stigning endre seg til de neste innstillingene på CD eller videoprogrammet.** Programmet kan også stoppes ved å press stoppknappen på CD spilleren eller videospilleren.

Når CD eller video programmet er slutt vil løpebåndet stoppe, og Tid/Stigning/Segregert tid displayet vil start å blinke. Merk: for å benytte et annet CD eller videoprogram, press  (stopp knappen) eller fjern sikkerhetsnøkkelen og gå tilbake til trinn 1

Merk: Dersom hastigheten eller stigningen på tredemøllen ikke endrer seg nå man hører "pipelyden":

- **Kontroller at iFit.com indikatoren lyser og at Tid/Stigning/Segregert tid displayet blinker. Dersom Tid/Stigning/Segregert tid displayet blinker, press  (startknappen) eller  (hastighetsknappen) på konsollen.**
- **Juster volumet på CD spilleren eller videoen. Dersom volumet er for høyt eller for lavt kan ikke konsollen oppfatte program signalene.**
- **Kontroller at audio kabelen er ordentlig tilsluttet, at det er ordentlig plugget inn, og at den ikke er surret rundt en strømledning.**
- **Dersom du benytter din portable CD spiller og CD skifter, så sett CD spilleren på gulvet eller på et annen flatt underlag , istedenfor på konsollen.**

5 Følg din utvikling med 400m banen og de fire displayene.

Se side 8

6 Mål pulsen din, dersom du ønsker det.

Se side 9

7 Når iFit.com CD'en eller video programmet er ferdig, fjern sikkerhetsnøkkelen fra konsollen.

Advarsel: Fjern alltid iFit.com CD'en og videokassetten fra din CD spiller eller videospiller når du er ferdig med å bruke dem.

HVORDAN BENYTTE PROGRAMMER DIREKTE FRA VÅR INTERNETTSIDE

Vår nye internettside www.iFit.com tillater deg å få tilgang på en hel rekke programmer som interaktivt kontrollerer din tredemølle for at du lettere kan nå dine treningsmål. I den forbindelse kan du spille av iFit.com audio og video programmer direkte fra internett. Gå til www.iFit.com for mer detaljer.

For å benytte programmer fra vår hjemmeside, må tredemøllen kobles opp til din computer. Se avsnittene foran om hvordan koble til din computer. I den sammenheng må du minst ha 56K modem og en internettkonto. En liste med forskjellige systemer og software krav vil finnes på din internettside.


Kontroller at on/off bryteren, som sitter på baksiden av motordekslet ved uttaket til strømledningen, er tilkoblet. Deretter kontrollerer du om nøkkelen er tatt ut av konsollen og at strømledningen er ordentlig tilsluttet

Følg trinnene nedenfor for å benytte et program fra vår internettside.

1 Sett sikkerhetsnøkkelen inn i startbryteren.

Når sikkerhetsnøkkelen er satt inn, vil de fire displayene og forskjellige indikatorer på konsollen begynne å lyse.

2 Velg iFit.com innstillingen.

Når sikkerhetsnøkkelen er satt inn vil manuell innstilling bli valgt. For å benytte et program fra vår internettside, press  (program knappen). Da vil iFit.com indikatoren lyse.

3 Gå til computeren og start en internet oppkobling.

4 Start web browseren, hvis nødvendig, og gå til vår internettside på www.iFit.com. 5 Følg de valgte linkene på vår internettside for å velge program.

Les og følg online instruksjonene for å benytte et program.



6 Følg online instruksjonene for å starte programmet.

Når du starter programmet, vil den begynne en nedtelling på skjermen.

7 Returner til tredemøllen og gå opp på fothvilerene. Finn klipsen som er festet til sikkerhetsnøkkelen, og fest den til bukselinningen.



Når nedtellingen på skjermen stopper, vil programmet begynne, og løpebåndet vil starte å gå. Hold i håndtakene, gå opp på løpebåndet, og start å gå.


Gjennom programmet, vil en elektronisk ”pipelyd” advare deg hver gang tredemøllen endrer hastighet og/eller stigning. **Advarsel: hør alltid etter denne ”pipelyden” og vær forberedt på at hastigheten og/eller stigningen vil endre seg.**

Dersom hastighet eller stigningsinnstillingene for høye eller for lave, kan du når som helst overstyre disse manuelt ved å presse  (hastighets knappen) eller  (stignings knappen) på konsollen. **Når det neste gang høres en ”pipelyd”, vil hastighet og/eller stigning endre seg til de neste innstillingene i programmet.**

For når som helst å stanse programmet, press  (stopp knappen).

Tid/Stigning/Segregert tid displayet vil start å blinke. For å starte programmet på nytt,

press  (startknappen) eller  (hastighetsknappen) igjen. Etter en stund vil løpebåndet begynne å gå med en fart på 1,6 km/t. **Når det neste gang høres en ”pipelyd”, vil hastighet og/eller stigning endre seg til de neste innstillingene i programmet.**

Når programmet er slutt vil løpebåndet stoppe, og Tid/Stigning/Segregert tid displayet vil start å blinke. Merk: for å benytte et annet program, press  (stopp knappen) og gå tilbake til trinn 5.

Merk: Dersom hastigheten eller stigningen på tredemøllen ikke endrer seg nå man hører ”pipelyden”, kontroller at iFit.com indikatoren lyser og at Tid/Stigning/Segregert tid displayet ikke blinker. Dersom det gjør det, kontroller at audio kabela er ordentlig tilsluttet, at det er ordentlig plagget inn, og at den ikke er surret rundt en strømledning.

8

Følg din utvikling med 400m banen og de fire displayene.
Se side 8

9


Mål pulsen din, dersom du ønsker det.
Se side 9

10

Når programmet er ferdig, fjern sikkerhetsnøkkelen fra konsollen.


INFORMASJONSINNSTILLING/DEMOINNSTILLING


Konsollen tilbyr en informasjonsinnstilling som holder kontrollen på det totale antall timer tredemøllen har vært i bruk, og totalt antall kilometer løpebåndet har vært i bevegelse. Informasjonsinnstillingen tillater deg også bytte mellom miles og kilometer i konsollen. Videre så tillater innformasjonsinnstillingene deg å skru av og på demoinnstillingen.

For å velge informasjonsinnstillingen, hold  (stopp knappen) nede mens du setter sikkerhetsnøkkelen inn i konsollen. Når innformasjonsinnstillingen er valgt, vil følgende informasjon bli vist:

Distanse/Runde displayet vil vise det totale antall kilometer (miles) som løpebåndet har vært i drift.

Tid/Stigning/Segregert tid displayet vil vise det totale antall timer som løpebåndet har vært i drift.

En ”E” for engelske miles, eller en ”M” for metriske kilometer, vil være synlig i hastighetsdisplayet. Press  (hastighetsknappen) for å endre måleenhet.

VIKTIG: Kalori/Watt/Puls displayet skal være blankt. Dersom en ”d” er synlig i displayet, er konsollen i demoinnstilling. Denne innstillingen er ment å brukes kun når tredemøllen er vist i en butikk. Når konsollen er i stilt inn på demo, kan strømledningen være innkoblet, sikkerhetsnøkkelen fjernet fra konsollen, og displayene og indikatorene i konsollen vil automatisk en variabel sekvens, men knappene på konsollen vil ikke fungere. **Dersom en ”d” vises i Kalori/Watt/Puls displayet når informasjonsinnstillingene er valgt, press  (hastighetsknappen) slik at Kalori/Watt/Puls displayet blir blankt.**

For å gå ut av informasjonsinnstillingen, fjern sikkerhetsnøkkelen fra konsollen.

HÅNDVEKTER

Optimale håndvekter lar deg også trene opp overkroppen under treningsøkten. Håndvektene passer inn i tilpassede holdere på konsollen. **For å bestille håndvektene, ta kontakt med butikken der du kjøpte tredemøllen.**

HVORDAN FOLDE SAMMEN OG FLYTTE TREDEMØLLEN

HVORDAN FOLDE SAMMEN TREDEMØLLEN FOR LAGRING

Før tredemøllen foldes sammen, sett stigningen til den laveste posisjonen. Dersom dette ikke er gjort, vil tredemøllen kunne få permanente skader. Deretter, skru av strømmen. FORSIKTIG: Du må være i stand til å trygt kunne løfte 20 kilo for å heve, senke eller flytte tredemøllen.

1. Hold tredemøllen med hendene i den stillingen som er vist i figur 1 på side 27 i "USER'S MANUAL". **ADVARSEL: For å minske faren og muligheten for skader, bøy i knærne og hold ryggen rett. Når du hever tredemøllen, forviss deg om at du løfter med beinene, og ikke ryggen din.** Løft tredemøllen halvveis til vertikal posisjon.
2. Flytt din høyre hånd til den posisjonen som er vist på figur 2 på side 27 i "USER'S MANUAL", og hold tredemøllen godt. Hev tredemøllen opp til lagringstappen låser tredemøllen fra å falle. **Forviss deg om at lagringstappen virkelig låser tredemøllen i oppreist stilling.**

For å beskytte gulvet eller teppet fra skader, plasser en matte under tredemøllen. Beskyt tredemøllen mot direkte sollys. Ikke gå i fra tredemøllen i lagringsposisjon når det er fare for at det kan bli temperaturer høyere enn 30° C.

HVORDAN FLYTTE TREDEMØLLEN

Før tredemøllen flyttes, sett tredemøllen i lagringsposisjon som er beskrevet over. **Forviss deg om at lagringstappen virkelig låser tredemøllen i oppreist stilling.**

1. Hold hendene på den øverste delen av håndtakene. Plasser en fot nederst på beinene til tredemøllen som vist i figur 3 på side 27 i "USER'S MANUAL".
2. Bøy tredemøllen bakover helt til hjulene ruller fritt under den. Flytt tredemøllen forsiktig til ønsket plassering. **For å minske risikoen for skader, bruk ekstrem**

forsiktighet ved flytting av tredemøllen. Ikke flytt tredemøllen over et ujevnt underlag

3. Plasser en fot nederst på beinene til tredemøllen, og senk forsiktig tredemøllen til den igjen står i lagringsposisjon på gulvet.

HVORDAN SENKE TREDEMØLLEN FOR BRUK

1. Hold øvre delen av tredemøllen med din høyre hånd som vist i figur 2 på side 28 i "USER'S MANUAL". Bruk din venstre tommel, press inn feste for lagringsholderen og hold den. Vipp tredemøllen ut til løpebåndet er forbi lagringsholderen.
2. Hold tredemøllen godt med begge hendene, og senk tredemøllen mot gulvet som vist i figur 1 på side 28 i "USER'S MANUAL". **ADVARSEL: For å minske faren og muligheten for skader, bøy i knærne og hold ryggen rett.**

PROBLEMLØSNING

De feste problemene med tredemøllen kan bli løst ved å følge problemløsningene som er skissert under. Finn symptomene som stemmer overens med det som er beskrevet, og følg disse skritt for skritt. Før dere kontakter Nordic Fitness ber vi dere se på følgende symptomer:

PROBLEM: DU FÅR IKKE STRØM PÅ TREDEMØLLEN

LØSNING:

- a. Forviss deg om at strømledningen er satt ordentlig inn i et jordet støpsel. (se HVORDAN SETTE I STRØMLEDNINGEN på side 10 i "USER'S MANUAL"). Hvis det trengs en skjøteledning, benytt kun en trefaset, 1mm², (14-gauge) ledning som ikke er lenger en 1,5 meter. Viktig: Tredemøllen er ikke komputabel med GFCI-utstyrte uttak.
- b. Forviss deg om at sikkerhetsnøkkelen er tilstrekkelig presset inn i konsollen.
- c. Kontroller sikringen som er plassert ved siden av strømkabelen. Hvis sikringen er som vist i figuren øverst til venstre på side 29 i "USER'S MANUAL", da er den løst ut. For å stille tilbake automatsikringen, vent i fem minutter, og press den tilbake som vist i figuren øverst til høyere på side 12 i "USER'S MANUAL".

- d. Kontroller om ON/OFF bryteren som sitter ved siden av strømledningen er innstilt på ON. det er kun i ON posisjon tredemøllen vil fungere.

PROBLEM: STRØMMEN SLÅR SEG AV NÅR TREDEMØLLEN ER I BRUK

LØSNING:

- a. Kontroller automatsikringen som er plassert ved siden av der strømkabelen festes til tredemøllen. (se 1.c. over). Hvis sikringen har gått, vent i fem minutter før du trykker på sikringsknappen og setter den tilbake i riktig posisjon.
- b. Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
- c. Ta ut strømledningen, vent i fem minutter og plugg den inn i tredemøllen igjen.
- d. Ta ut sikkerhetsnøkkelen fra konsollen. Sett den på nytt inn igjen i konsollen.
- e. Kontroller at ON/OFF bryteren er i posisjon ON..
- f. Dersom tredemøllen fortsatt ikke vil starte, ring kundeservice på telefonnummer 32 21 89 86.

PROBLEM: HASTIGHETS DISPLAYET PÅ KONSOLLEN FUNGERER IKKE RIKTIG

LØSNING:

- a. Fjern sikkerhetsnøkkelen fra konsollen og **DRA UT STRØMLEDNINGEN FRA STØPSELET**. Skru ut skruene til motordekselet, og fjern motordekselet forsiktig. Finn sensoren (21) og magneten (43) på den venstre siden av trinsen (42). Vri trinsen helt til magneten står rett ovenfor sensoren. **Kontroller at avstanden mellom magneten og sensoren ikke er større enn 3 mm**. Dersom det er nødvendig skru løs skruen (76) og flytt sensoren forsiktig. Skru til skruen igjen. Sett på motordekselet igjen, og kjør tredemøllen i noen minutter for å kontrollere at den viser riktig hastighet. Se figurer på side 31 i "USER'S MANUAL".

PROBLEM: LØPEBÅNDET GÅR SAKTERE NÅR DU GÅR PÅ DET

LØSNING:

- a. Dersom det trengs en skjøteledning, benytt kun en trefaset kontakt, 1mm² (14 gauge) ledning som ikke er lenger enn 1,5 meter.
- b. Dersom løpebåndet er strammet til for hardt kan den ødelegges, og løpebåndet vil kunne få varige skader. Fjern sikkerhetsnøkkelen, og **DRA UT STRØMLEDNINGEN FRA STØPSELET**. Benytt

unbrakonøkkelen å vri begge de bakre justeringsboltene for valsen i klokkeretning, ¼ runde. Når løpebåndet er riktig innstilt, skal du klare å løfte løpebåndet 5 til 7 centimeter opp fra løpeplattformen på tredemøllen. Pass på at løpebeltet befinner seg i senter av løpeplattformen til enhver tid. Sett inn strømledningen og sikkerhetsnøkkelen, og la tredemøllen gå i noen minutter. Repeter dette inntil løpebåndet er tilstrekkelig stramt. Se figurer på side 30 i "USER'S MANUAL".

- c. Dersom løpebåndet fortsatt går saktere når du går på det, vær vennlig å ring kundeservise på telefonnummer 32 21 89 86.

PROBLEM: NÅR LØPEBÅNDET ER UTE AV SENTER

LØSNING:

- a. **Dersom løpebåndet har forskjøvet seg til venstre**, må du ta ut sikkerhetsnøkkelen og **trekke ut strømlidningen**. Bruk unbrakonøkkelen, og vri den venstre justeringsbolten med klokken, og den høyre justeringsbolten mot klokken, begge skal vris ¼ runde. Vær forsiktig så du ikke strammer belte for stramt. Sett i strømledningen og sikkerhetsnøkkelen igjen, og la tredemøllen gå i et par minutter. Repeter justeringene inntil løpebåndet er i senter. Se figur a på side 30 i "USER'S MANUAL".
- b. **Dersom løpebåndet har forskjøvet seg til høyere**, må du ta ut sikkerhetsnøkkelen og **trekke ut strømlidningen**. Bruk unbrakonøkkelen, og vri den venstre justeringsbolten mot klokken, og den høyre justeringsbolten med klokken, begge skal vris ¼ runde. Vær forsiktig så du ikke strammer belte for stramt. Sett i strømledningen og sikkerhetsnøkkelen igjen, og la tredemøllen gå i et par minutter. Repeter justeringene inntil løpebåndet er i senter. Se figur b på side 30 i "USER'S MANUAL".


PROBLEM: LØPEBÅNDET GLIPPER NÅR DU GÅR PÅ DET

LØSNING:


- a. Dersom løpebåndet glipper når du går på det, må du ta ut sikkerhetsnøkkelen og **trekke ut strømlidningen**. Bruk unbrakonøkkelen, og vri begge justeringsboltene mot klokken, begge skal vris ¼ runde. Når løpebåndet er riktig innstilt, skal du klare å løfte løpebåndet 5 til 7 centimeter opp fra løpeplattformen på tredemøllen. Pass på at løpebeltet befinner seg i senter av løpeplattformen til enhver tid. Sett inn strømledningen og sikkerhetsnøkkelen, og la tredemøllen gå i noen minutter. Repeter dette inntil løpebåndet er tilstrekkelig stramt. Se figur på side 30 i "USER'S MANUAL".

PROBLEM: STIGNINGEN TIL TREDEMØLLEN BYTTER IKKE KORREKT ELLER ENDRER SEG IKKE NÅ IFIT.COM CD'ER ELLER VIDEOER ER AVSPILT

LØSNING:

- a. Med nøkkelen innsatt i konsollen, press en av  (stignings knappene). **Når stigningen endres, fjern sikkerhetsnøkkelen.** Etter noen få sekunder, sett inn igjen sikkerhetsnøkkelen på nytt. Tredemøllen vil automatisk stige til maksimalt stigningsnivå, og deretter gå tilbake til minimalt stigningsnivå. Dette vil kalibrere tredemøllen på nytt.

TRENINGSVEILEDNING

 **ADVARSEL:** Før du begynner med dette eller noe annet treningsprogram, bør du kontakte en lege. Det er spesielt viktig dersom du er over 35 år gammel, eller dersom du har helsemessige problemer av noe annet slag.

Pulsindikatoren er ikke ment som et medisinsk instrument. Forskjellige faktorer, som for eksempel din bevegelse på tredemøllen, vil innvirke på nøyaktigheten ved måling av antall hjerteslag per tidsenhet. Pulsindikatoren er kun ment som et hjelpemiddel under treningen for å finne en tilnærmet riktig verdi av hva pulsen din egentlig er.

Den følgende veiledningen vil hjelpe deg til å planlegge treningen. Husk st dette kun er en generell veiledning. For mer detaljert treningsveiledning bør du se i spesialbøker vedrørende dette emnet, eller ta kontakt med en profesjonell treningsveileder/lege.

TRENINGSINTENSITET

Enten du har som mål å forbrenne fett eller styrke kondisjonen din, så er nøkkelen for å nå dette målet at du trener med rett intensitet til rett tid. For å finne den riktige intensiteten kan du mål hjerterytmen (puls). Figuren på side 22 i "USER'S MANUAL" viser den anbefalte pulsverdien per minutt for aerobic og fettforbrennende trening. For å finne den riktige pulsen for deg, går du inn i tabellen på venstre side under AGE (år)(for øvrig avrundet til nærmeste hele 10-år). Dernest finner du de tre nærmeste verdiene til høyre for din alder. De tre sonen er

din treningszone. De to nederste sonene, Fat burn – fettforbrenning og Max burn – maksimal fettforbrenning, er begge beregnet som din treningspuls for å oppnå best mulig fettforbrenning. Sonen øverst, Aerobic, er din anbefalte treningspuls ved for eksempel aerobic og trening med høyere intensitet.

FETTFORBRENNING

For å effektivt forbrenne fett, må du trene på et relativt lavt intensitetsnivå per treningsøkt over en lengre vedvarende periode. Gjennom de første minuttene av treningen bruker kroppen energi fra de raskest mottakelige karbohydrat kaloriene. Kun etter at de første minuttene av treningen er gjennomført begynner kroppen å benytte energi fra de lagrede fettreservene. Dersom målet er å forbrenne fett, juster farten og stigningen inntil pulsfrekvensen er innenfor et av de to laveste verdiene i treningszone.

For maksimal fettforbrenning, juster farten og stigningen inntil pulsfrekvensen er i nærheten av midterste verdi i treningssonen.

AEROBIC TRENING

Dersom målet er å styrke kondisjonen må du trene innefor sonen Aerobic. Aerobic trening er en treningsmetode som krever mye oksygen over lengre tid. Dette krever at hjertet har kapasitet til å pumpe blod rundt i musklene, og at lungene har kapasitet til å gi blodet friskt oksygen. For Aerobic trening, juster farten og stigningen inntil pulsfrekvensen er i nærheten av høyre verdi i treningssonen.

TRENINGSSØKT VEILEDNING

En riktig treningsøkt inneholder alle de tre faktorene under:

Oppvarming - Start hver treningsøkt med 5 til 10 minutters tøyning og lett trening (se Anbefalt tøyning under og på side 33 i "USER'S MANUAL"). En god oppvarming øker kroppstemperaturen, hjerterytmene, og blodsirkulasjonen i forkant av selve treningen.

Treningsøkten - Etter oppvarmingen øker du intensiteten inntil du befinner deg innenfor det som er din treningszone i 20 til 60 minutter. (Gjennom de første ukene i ditt treningsopplegg, bør du ikke holde pulsen innenfor din treningszone i mer enn 20 minutter). Pust jevnt, rolig og avslappet mens du trener, hold aldri pusten.

Uttøyning - Avslutt alltid hver treningsøkt med 5 til 10 minutter med uttøyning for å kjøle ned musklene. Dette vil øke fleksibiliteten i musklene samtidig som det forebygger skader og stivhet i kroppen.

TRENINGSFREKVENS

For å opprettholde og videreutvikle din kondisjon, fullfør tre treningsøkter hver uke, med minst en dags hvile mellom øktene. Etter noen få måneder, kan du øke til fire økter per uke dersom du ønsker det.

Nøkkelen til suksess er å gjennomføre treningsøktene regelmessig og gjøre di til en underholdende del av hverdagen.

DELELISTEN

Vedrørende delelisten refererer vi til "USER'S MANUAL".

VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE

Om det skulle oppstå andre problemer av noe slag, ber vi dere kontakte Nordic Fitness servicesenter på telefon 32 27 27 27. Når du kontakter oss bør du ha dette bilaget til brukerveiledningen, samt den originale brukerveiledningen ("USER'S MANUAL").

BESTILLING AV RESERVEDELER:

Kontakt eller skriv til Nordic Fitness AS

Nordic Fitness AS
Postboks 21
3051 Mjøndalen

Telefon : 32 27 27 00

Telefaks : 32 27 27 01

Kundeservice: 32 27 27 27

Når du bestiller reservedeler er det viktig at du tar med følgende informasjon:

- Modellnummeret på tredemøllen.
- Navnet på produktet.
- Serienummeret på produktet.
- Key nummeret på reservedelene (finnes i "USER'S MANUAL").
- Beskrivelse av delen du trenger, se på Exploded Drawing i "USER'S MANUAL".